

## Aluzan Touchlight 01-02 WiFi CZ



Dokumentace © 2020 Tenerlo s.r.o., Česká republika  
Všechna práva a změny vyhrazeny.

**V balení najdete:** Chytrý vypínač, 2 šroubky, uživatelskou příručku

### Vítejte

Před instalací důkladně zkontrolujte, zda nebylo zařízení poškozeno při přepravě. Pokud ano, ihned nás kontaktujte.

Prosíme, následujte instrukce a upozornění, abyste předešli poškození produktu a neohrozili své zdraví. Instalujte přístroj dle pokynů a mimo dosah dětí. Ujistěte se, že jste před instalací opravdu odpojili vodiče od zdroje napětí.

Před zahájením montáže musí být příslušný elektrický obvod odpojen od napájení. Zároveň musí být zabezpečeno, aby nemohlo dojít k nežádoucímu zapnutí jinými osobami. Před vlastní montáží je nutné se přesvědčit (zkoušečkou, měřicím přístrojem), zda k vypnutí skutečně došlo. Totéž platí i při výměně přístroje. Není dovoleno užívat přístroj jinak, než je určeno, nebo na jiná napětí, než je předepsáno. Je zakázáno používat elektroinstalační přístroje tam, kde by mohlo dojít při užívání k jejich zaplavení, zastříkání vodou nebo kde by vlivem nadměrné prašnosti byla snížena jejich funkčnost a bezpečnost.

### Technické specifikace

Jmenovité napětí	AC 100V-240V 50/60Hz
Jmenovitý provozní proud	10A
Materiál	Číré tvrzené sklo, nehořlavý PC
Napájení / zapojení:	N (nulový vodič) L (fáze)
WiFi síť	2,4GHz, 802.11b/g/n




Schéma zapojení 1




Schéma zapojení 2




Schéma zapojení 3

## Párování s aplikací

Příprava: Po vypojení elektřiny jste zapojili vodiče dle návodu, po té opět zapněte elektřinu a na cca 5 vteřin podržte tlačítko On/Off, dokud světelná kontrolka nezačne rychle blikat.


Pro spárování stmívače s aplikací:

1. Zkontrolujte, zda je váš telefon nebo tablet připojen k síti Wi-Fi 2,4 GHz.
2. Naskenujte QR kód, nebo hledejte aplikaci „Smart Life“ na Google Play (Android) nebo App Store (iOS).
3. Nainstalujte aplikaci a zaregistrujte si účet.
4. Vyberte „Přidat zařízení“ nebo stiskněte znaménko „+“ v pravém horním rohu.
5. V seznamu vlevo vyberte „Electrician“, poté vyhledejte a vyberte „Vypínač (WiFi)“.
6. V aplikaci stiskněte „Potvrďte, že kontrolka rychle bliká“.
7. Zadejte síť WiFi a heslo a potvrďte tlačítkem „Next“.
8. Jakmile bude párování úspěšně dokončeno, budete moci vypínač ovládat z mobilního zařízení kdekoli, kde máte připojení k internetu.



## Používání aplikace

Název  
vypínače



Upravit nastavení

Vyp./Zap.  
vypínač

Časovač

Odpčet

## Klíčové vlastnosti

- Ovladatelný přes váš mobilní telefon nebo tablet odkudkoli, kde je připojení k internetu
- Ovladatelný hlasem přes Amazon Alexa nebo Google Assistant
- Časovač pro automatické rozsvícení či zhasnutí
- Uhlazený vzhled a nehořlavý materiál, bezpečný a odolný
- Ochrana proti přetížení

## Závěrečná ustanovení

Na vady způsobené nesprávnou manipulací, neoprávněným zásahem nebo opravou, ponořením do vody atp. se záruka nevztahuje. Prodávající neodpovídá za žádné ztráty ani škody způsobené porušením výše uvedených podmínek. Na výrobek se poskytuje záruka po dobu dvaceti čtyř (24) měsíců od data zakoupení.

**Dovozce:** Tenerlo s.r.o. IČ: 27442951 Kladská 1293/15, Praha 2, Česká republika

**Prohlášení o shodě:**

Tenerlo sro prohlašuje, že vypínače Aluzan Touchlight 01 WiFi a Aluzan Touchlight 02 WiFi jsou v souladu se směrnicemi 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU a 2011/65/EU.

**Správná likvidace tohoto produktu:**

Toto zařízení by nemělo být likvidováno s jiným domácím odpadem. Mělo by být předáno na příslušné sběrné místo pro recyklaci odpadu elektrických a elektronických zařízení.



V případě dotazů nás prosím kontaktujte: info@aluzan.cz nebo +420 737 371 922